

DOMANDE?

Per ulteriori informazioni relative alle istruzioni riportate nel presente manuale, **NON CONTATTARE IL RIVENDITORE**. Visitare il sito Internet del nostro Servizio Assistenza Clienti support.iFit.com oppure inviare un e-mail all'indirizzo support@iFit.com.

GUIDA INTRODUTTIVA

1. Installare l'app iFit Track sul proprio dispositivo iOS[®] oppure Android[™].

Usare l'app iFit Track per impostare un account iFit e il tracker pod, per personalizzare le impostazioni del tracker pod, per impostare degli obiettivi, per inserire e controllare le informazioni. Consultare la sezione INSTALLAZIONE DELL'APP IFIT TRACK.

2. Ricarica del tracker pod.

Ricaricare il tracker pod con il cavo in dotazione. Consultare la sezione RICARICA DEL TRACKER POD.

3. Come indossare il tracker pod.

Indossare il tracker pod con il bracciale o il fermaglio in dotazione, oppure senza alcun supporto. Consultare la sezione COME INDOSSARE IL TRACKER POD.

4. Uso del tracker pod.

Utilizzare il tracker pod per tenere traccia e sincronizzare le calorie, i passi, la distanza, i tempi di riposo e i tempi di allenamento sull'app iFit Track. Consultare la sezione USO DEL TRACKER POD.

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti gravi, leggere tutte le precauzioni e le istruzioni importanti contenute nel presente manuale. ICON declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni a beni subiti a causa o mediante l'uso di questo prodotto.

1. È responsabilità del proprietario assicurarsi che ogni utente di questo prodotto sia opportunamente informato di tutte le precauzioni.
2. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.
3. Utilizzare questo prodotto esclusivamente attenendosi alle istruzioni contenute nel presente manuale.
4. Tenere sempre questo prodotto lontano dalla portata di bambini inferiori ai 12 anni e di animali domestici.
5. Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica con un PC certificato, un hub alimentato oppure un alimentatore per caricare la batteria del tracker pod.
6. Non cercare di aprire o smontare il tracker pod; la batteria non è né sostituibile né revisionabile.
7. Non utilizzare questo prodotto in una sauna o in un bagno turco o mentre si nuota o fa la doccia; non immergerlo e non metterlo in lavastoviglie, in lavatrice o nell'asciugatrice.
8. In caso di irritazioni alla pelle durante l'uso di questo prodotto, consultare la sezione COME INDOSSARE IL TRACKER POD.
9. Un allenamento eccessivo può provocare lesioni gravi o morte. Qualora si manifestino vertigini, mancanza di fiato o dolore durante l'allenamento, fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.
10. Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire questo prodotto.
11. Evitare di esporre il tracker pod a temperature troppo elevate o troppo basse, alla luce solare diretta per un lasso di tempo prolungato o in presenza di fiamme libere.

INSTALLAZIONE DELL'APP IFIT TRACK

Accoppiare, impostare e sincronizzare il tracker pod con il proprio **dispositivo iOS (iPhone® 4s e successivi) o Android (Android 4.3 e successivi)** che supporta la tecnologia wireless BLUETOOTH® 4.0.

Eseguire la ricerca dell'app gratuita iFit Track dal proprio dispositivo iOS o Android aprendo l'App StoreSM o il Google PlayTM store e successivamente installare l'app sul proprio dispositivo. **Assicurarsi di avere attivato sul proprio dispositivo l'opzione BLUETOOTH.**

Quindi aprire l'app iFit Track e seguire le istruzioni per impostare un account iFit, personalizzare le impostazioni del tracker pod, inserire e tenere traccia delle informazioni e impostare degli obiettivi. **Assicurarsi di personalizzare le impostazioni e di controllare la taratura del tracker pod.**

Per accoppiare il tracker pod all'app iFit Track sul proprio dispositivo, premere simultaneamente entrambe i pulsanti sul tracker pod per alcuni secondi fino a quando sul display compare la dicitura SINCRO (sincronizzazione attivata).

Quindi aprire l'app iFit Track, selezionare il tracker pod dall'elenco dei dispositivi disponibili e sfiorare il pulsante Connect (connetti). Dopo 1 minuto il display sul tracker pod avviserà se l'accoppiamento è riuscito o meno.


Quando il tracker pod è accoppiato, l'icona BLUETOOTH comparirà sul display livello batteria del tracker pod. Dopo l'accoppiamento il tracker pod si sincronizzerà automaticamente ogni volta che si apre l'app iFit Track e che l'opzione BLUETOOTH è attiva sul dispositivo.

RICARICA DEL TRACKER POD

Durata della Batteria. Il tracker pod contiene una batteria ricaricabile al litio. Usato normalmente il tracker pod ha un'autonomia di 5/7 giorni circa prima di doverlo ricaricare. Controllare il livello della batteria sul tracker pod premendo ripetutamente il pulsante in alto sul tracker pod fino a quando compare la schermata del livello della batteria. Quando il livello della batteria è al 10% e 5% il tracker pod vibrerà per 5 secondi per avvisare che la batteria deve essere ricaricata. **IMPORTANTE: accertarsi di sincronizzare il tracker pod all'app iFit Track quando la batteria sta per scaricarsi. I dati registrati sul tracker pod saranno cancellati quando la batteria sarà completamente scarica.**

Consultare la Sezione Ricarica del Tracker Pod. Per procedere alla ricarica del tracker pod collegare il cavo di ricarica al tracker pod. Nota: è possibile collegare il cavo di ricarica al tracker pod mentre lo stesso si trova nella fascia. Non è possibile inserire il cavo di ricarica al tracker pod mentre è inserito in un fermaglio.

Allineare la linguetta e i contatti sul cavo caricatore con la sede e i contatti sul retro del tracker pod e poi fissare la cinghia sul cavo di ricarica attorno al tracker pod. Quindi inserire il cavo di ricarica nella porta USB del proprio PC. Ci vorranno 4/8 ore circa per ricaricare completamente il tracker pod. Nota: per ricaricare il tracker pod più velocemente, inserire il cavo di ricarica in un adattatore USB (non incluso) oppure un caricatore da auto USB (non incluso).




COME INDOSSARE IL TRACKER POD


CON IL BRACCIALE

Inserimento del Tracker Pod nel Bracciale. Orientare il tracker pod in modo tale che la freccia sotto al tracker pod sia allineata con la freccia nella parte interna del bracciale.

Quindi inserire il tracker pod nell'apertura presente nel lato interno del bracciale. **Suggerimento: inserire prima l'estremità del tracker pod con la freccia nel bracciale e poi premere l'altra estremità del tracker pod nella sua sede.** Per rimuovere il tracker pod dal bracciale eseguire l'operazione sopra descritta al contrario.



Fissaggio del Bracciale. Avvolgere il bracciale attorno al polso e premere saldamente i gancetti nella fibbia scegliendo la misura adatta. Quindi far scorrere il blocco sulla fibbia affinché non si sposti. **Assicurarsi che il bracciale non stringa eccessivamente il polso.** Per riaprire il bracciale ripetere la procedura al contrario.




Nota: come con qualsiasi altro orologio o bracciale, ad alcuni utenti il bracciale potrebbe causare irritazione alla pelle. In caso di irritazione alla pelle, togliere il bracciale e mettere il tracker pod nell'apposito fermaglio. Per qualsiasi domanda, inviare un e-mail a support@iFit.com.

NEL FERMAGLIO

Orientare il tracker pod in modo tale che il display sia rivolto verso l'alto. Quindi orientare il fermaglio in modo tale che l'apertura nel lato esterno del fermaglio sia rivolta verso l'alto.

Inserire l'estremità del tracker pod nell'apertura sul lato esterno del fermaglio e poi premere l'altra estremità del tracker pod nella sua sede. Quindi agganciare il fermaglio sugli abiti. Per rimuovere il tracker pod dal fermaglio eseguire l'operazione sopra descritta al contrario.



SENZA SUPPORTO

Posizionare il tracker pod nella tasca per trasportarlo senza alcun supporto. **Assicurarsi che il tracker pod non cada dalla tasca mentre ci si muove.**

PULIZIA DEL BRACCIALE E DEL FERMAGLIO

Qualora si utilizzi il tracker pod con il bracciale, rimuovere regolarmente il bracciale e pulirlo con acqua e alcune gocce di sapone liquido delicato. **Non immergere il tracker pod in acqua e non**


posizionare il bracciale o il tracker pod in lavastoviglie, in lavatrice o nell'asciugatrice. Far asciugare bene il bracciale prima di indossarlo nuovamente. **Se s'indossa il tracker pod con il fermaglio, pulire il fermaglio nel medesimo modo.**

USO DEL TRACKER POD

CHIAVE Pulsante Superiore = B1 Premere B1 per visualizzare i display, rispondere **No** o per inserire i numeri in incrementi di 50
Pulsante Inferiore = B2 Premere B2 per visualizzare i display, rispondere **Sì** o per rispondere **Avanti**

ACCOPPIAMENTO DEL TRACKER POD

Display Spento



B1 e B2 per alcuni secondi




B1 e B2 per 2 secondi



VISUALIZZA I DISPLAY DATA/ORA E LIVELLO BATTERIA

Display Spento



Display Data/Ora



Display Livello Batteria



Display Data/Ora



Display Livello Batteria se Accoppiato



Display Data/Ora



Display Livello Batteria se Non Accoppiato



RIPRISTINO DEL TRACKER POD

Se il tracker pod non effettua l'accoppiamento, premere B1 e B2 per 10 secondi per ripristinare il tracker pod e poi riprovare

VISUALIZZA INFORMAZIONI

Display Spento



B2
B1 per uscire



B2



B2



B2



% PASSI PRESTABILITA

B2



B2 per ripetere il ciclo

B2 per ripetere il ciclo

INSERIRE TEMPO DI RIPOSO O TEMPO DI ALLENAMENTO

Display Spento



Display Data/Ora




B2 per 2,5 secondi
B1 per 2,5 secondi per uscire




B2




B2



B2




B2



INSERIRE CALORIE CONSUMATE

Display Spento



Display Data/Ora



B1 per 2,5 secondi



B1 per 2,5 secondi per uscire



B1 o B2 o 2 secondi



B2



VISUALIZZA DISPLAY OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il display si visualizza e il tracker pod vibra quando si raggiungere un obiettivo

Display Obiettivo Raggiunto



GARANZIA LIMITATA

ICON Health & Fitness, Inc. (ICON) garantisce questo prodotto da difetti di lavorazione e materiali in caso di uso e manutenzione normali. I pezzi sono garantiti per due (2) anni dalla data di acquisto.

La presente garanzia è valida solo per l'originario acquirente (cliente). Gli obblighi di ICON relativamente alla presente garanzia si limitano alla sostituzione del prodotto. Se vengono spediti dei pezzi di ricambio quando il prodotto è ancora in garanzia, al cliente sarà addebitato il costo minimo delle spese di spedizione. ICON non autorizza alcuna altra garanzia oltre a quella sopra espressamente specificata.

ICON non è responsabile per danni indiretti, speciali o conseguenti derivanti da o correlati all'uso o alle prestazioni del prodotto o danni per eventuali perdite economiche, perdite di beni, perdite di utili o profitti, perdite di sfruttamento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni conseguenti. Alcune regioni non consentono

esclusioni o limitazioni di danni incidentali o indiretti. Pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi al cliente.

La garanzia qui di seguito offerta sostituisce tutte le altre garanzie, e qualsiasi garanzia implicita, di commerciabilità o di compatibilità per un particolare uso, è limitata allo scopo e alla durata dei termini stabiliti qui di seguito. Alcune regioni non consentono limitazioni relativamente alla durata di garanzie implicite. Pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi al cliente.

La presente garanzia accorda diritti legali specifici; è possibile che sussistano per il cliente altri diritti che variano da stato a stato.

Per reclami visitare il sito Internet del nostro Servizio Assistenza Clienti support.iFit.com oppure inviare un e-mail all'indirizzo support@iFit.com.

ICON Health & Fitness, Inc.
1500 S. 1000 W., Logan, UT 84321-9813, USA